







A (1 : 6)



APSB100GC 1m3 prawy
Uwaga:
1. Nadstawkę zbiornika można obracać co 90°
2. Głowicę można przyłączyć z lewej i z prawej strony zbiornika